Mesures de sécurité générale

Avant d'utiliser ce décapeur chalumeau, veuillez lire avec attention cette notice d'instruction en particulier les mesures de sécurité à suivre pendant l'utilisation.

- L'utilisation sans précaution de l'appareil peut provoquer un incendie.
- La chaleur peut être transmise à des matériaux combustibles qui sont hors de vue.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance en cours d'utilisation.
- Pour éviter les chocs électriques, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Mettez-le à l'abri dans un endroit sec.
- La sortie d'air atteignant de très hautes températures, veillez à porter des gants et des lunettes de protection.
- N'utilisez jamais ce décapeur thermique comme sèche-cheveux !
- Ne dirigez jamais la sortie d'air vers une personne ou un animal.
- N'utilisez jamais ce décapeur chalumeau à proximité de substances inflammables.
  Veillez à ce que la sortie d'air n'entre en contact avec aucune surface pendant ou juste après l'utilisation.
- Portez toujours des lunettes de protection quand vous l'utilisez.
- Lors de l'utilisation, ne portez jamais de vêtement ample ou de bijoux.
- Portez des chaussures de protection montantes et un couvre chef pour maintenir les cheveux longs.
- Restez toujours en équilibre lors du travail.
- Veillez à ce que le décapeur soit toujours propre, sec, exempt d'huile ou de graisse.
- Ne forcez jamais votre décapeur thermique et ne l'utilisez que pour des travaux appropriés.
- N'utilisez jamais cet outil dans des endroits humides où le sol est mouillé (salle de bains, etc...).
- N'utilisez jamais le décapeur sous la pluie.
- N'introduisez jamais rien dans la sortie ni l'entrée d'air.
- Veillez à ce que le décapeur chalumeau soit complètement refroidi avant de le ranger.
- Rangez le toujours dans un endroit sûr, hors d'atteinte des enfants, ce n'est pas un jouet.
- Les espaces clos par les plafonds, les planchers, etc... sont souvent occupés par des matériaux inflammables.
- Veuillez faire les vérifications nécessaires avant d'utiliser ce décapeur chalumeau.
  Gardez l'aire de travail propre, ordonnée et bien éclairée.
- Pour éviter les électrocutions, évitez les contacts avec les objets pouvant jouer le rôle de prise de terre (tuyau, radiateur, réfrigérateur, etc...).
- Ne transportez jamais le décapeur, par son câble électrique ou le tuyau d'alimentation en gaz et ne tirez jamais sur le câble pour le débrancher.
- Quand vous utilisez le décapeur chalumeau à l'extérieur, utilisez uniquement une rallonge destinée à cet effet.
- Ayez l'esprit clair lors de l'utilisation de ce chalumeau décapeur. Ne vous servez pas du décapeur chalumeau quand vous êtes fatigué ou quand vous prenez des médicaments.

Caractéristiques techniques

type	LC 2000-Pro		
Puissance	2000W		
Tension	230V		
Fréquence	50Hz		
Température	50C° en position 1, 50C°-650C° en position 2		
Débit maxi Butane	600 gr/h	Debit maxi propane	500 gr/h
Débit nominal Butane	500 gr/h	Débit nominal Propane	400 gr/h
Câble d'alimentation	2m		
Poids	1030g		
Type de gaz	Butane/Propane avec détendeur 28 à 37 mbars		
Pressions admissibles	25 à 40 mbars		

1/ Fréquence
2/ Type de gaz utilisé
3/ Tension
4/ Fabricant
5/ Puissance

A/ Type
B/ Marque

Raccordement

- Ce décapeur est prévu pour fonctionner sur du 230V, 50Hz. Vérifiez que l'alimentation électrique correspond bien.
- Le raccordement à une bouteille de gaz se fait à l'aide d'un détendeur muni d' une sortie normalisée en 20*150.

Entretien

Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air soient toujours propres et vierges de tout débris ou poussière. Utilisez un chiffon humide ou un produit de nettoyage doux pour garder le décapeur propre. N'utilisez pas de dissolvant, essence ou substances similaires pour nettoyer le décapeur. En cas de panne du Chalumeau décapeur, adressez vous à un réparateur qualifié.

Suppression des bruits

Les bruits (niveau de pression sonore) d'une pièce peuvent excéder 85 dB (A). Dans un tel cas, l'opérateur doit prendre les mesures d'insonorisation et de protection de l'audition.

MODEL : LC 2000-ProND
Chalumeau-décapeur
GAZ : P
230V 50Hz 2000W
Sarl ONLYGAZ
2596, rue du Beaucamp
62720 WIERRE
EFFROY
Made in France
Tél. : 03 21 30 95 26
www.onlygaz.com

Par Grand Vent - SARL ONLYGAZ RCS CALAIS 451 903 280 -

Only gaz

Le CHALUMEAU-DÉCAPEUR électro-gaz

1 seul outil pour :

soudo-braser à 2300°C

décaper

RÉVOLUTIONNAIRE

Concours Lépine 2010
Coupe du Maire de Paris

Fonction DÉCAPEUR

Mode d'emploi en fonction décapeur

Le décapeur est léger et très facile à utiliser. Le variateur électronique permet le contrôle des températures de 50~C° à 650~C°.
Avant de brancher l'appareil, veillez à ce que l'interrupteur du décapeur soit sur la position arrêt. Quand tout est prêt, poussez l'interrupteur sur la position choisie et réglez la température à l'aide du variateur électronique. Le décapeur atteindra sa température maximale environ 1 minute après.

Décollage des peintures et vernis (uniquement en fonction décapeur)

Le décollage des peintures et vernis nécessite un peu d'apprentissage et la maîtrise de quelques techniques de base. En tout cas, il est nécessaire de faire un test sur une petite surface avant de s'attaquer au gros du travail.

- Mettez le décapeur en marche et laissez-le chauffer un moment. Maintenez la sortie d'air à 7 - 10 cm de la peinture à décoller.
- Ne chauffez pas trop la peinture sinon elle risque de brûler, ce qui rendra votre tâche plus difficile. Quand vous décollez de la peinture au-dessus de votre tête (au plafond, par exemple), portez toujours des lunettes de protection.
- Enlevez la peinture de haut en bas à l'aide d'un grattoir en promenant la sortie d'air du décapeur de gauche à droite et inversement.
- Nettoyez le grattoir fréquemment pour éviter que la peinture ne s'amoncelle et le prive de son efficacité.
- Grattez la peinture rapidement puisqu'elle refroidit très vite. Des surfaces pointues peuvent être nettoyées à l'aide d'une brosse métallique après avoir chauffé la peinture.
- Recouvrez les surfaces qui ne doivent pas être chauffées de matériaux ininflammables. Ne jamais orienter l'air chaud sur une vitre ou toute surface en verre. Remarque : le décapeur est prévu pour enlever toutes les peintures à l'huile et au plastique et les vernis. Il ne viendra pas à bout des taches ou des premières couches qui ont déjà imprégné le bois.

Le décapeur vous permettra d'accomplir une multitude de travaux :

- Enlever les adhésifs indésirables.
- Dérouiller les vieux boulons et vis.
- Dégeler les tuyaux, les serrures, les cadenas gelés.
  Attention : n'essayez pas de dégeler les tuyaux plastiques.
- Sécher rapidement peintures et vernis
  La mise sous film plastique.
- La pose de joint en polyvinyle.

… Et cent autres utilisations pratiques.

Réglage température et débit

Décapage des bois

Cintrage et manchonnage des tubes PVC

Mesure de sécurité lors du décollage des peintures ou vernis.

- N'utilisez jamais à la fois le décapeur et des détergents.
- Enlevez toujours toute la peinture ou les restes de vernis sur la sortie d'air ou sur les grattoirs après utilisation. Ces résidus risquent de prendre feu.
- Décollez peinture et vernis dans un endroit bien aéré. Les résidus de peinture peuvent être parfois très toxiques, portez un masque à gaz si possible.

Fonction CHALUMEAU

ECONOMIQUE
utilise du BUTANE ou PROPANE

Mode d'emploi en fonction chalumeau

- Avant de brancher l'appareil, veillez à ce que l'interrupteur du décapeur soit sur la position arrêt et le robinet de gaz fermé.
- Branchez l'appareil et poussez l'interrupteur en position 2. Montez la température à l'aide du bouton + à 650°C. laissez chauffer le décapeur 1 minute, pour qu'il atteigne sa température maximale et faciliter l'allumage de la flamme.
- Réglez le débit d'air à l'aide des boutons + ou - pour que la taille de la flamme corresponde au travail souhaité. Approchez l'extrémité de sortie de la buse avec la flamme d'un briquet. Ouvrez progressivement le robinet d'alimentation en gaz, la flamme du décapeur chalumeau doit alors jaillir.
- Réglez le débit de gaz pour que le dard de la flamme soit le plus lumineux et le plus chaud possible.

  L'extrémité du dard doit se situer entre 5 et 6 cm du bout de la buse.

- **Pour éteindre le chalumeau, fermez le robinet de gaz, passez l'interrupteur en position 1 et attendre 20 secondes environ pour refroidir l'appareil, ensuite arrêtez complètement le décapeur.**

Ouvrir la vanne de gaz principale.
(Détendeur sortie 20/150 non fourni).

Démarrer le décapeur
(bouton en position 2).

Monter la consigne deTempérature à 650°C à l'aide de +

Ouvrir la vanne de gaz du chalumeau et allumer à l'aide d'un briquet.

Le chalumeau est prêt à fonctionner.

Applications :
Soudo-brasure ou tout autre brasure nécessitant une flamme à 2300~C°.

Mesure de sécurité en utilisation Chalumeau.

- Veillez à bien aérer le local lors de l'utilisation dans un espace fermé.
- Il peut arriver que le câble électrique ou le tuyau d'alimentation en gaz soit endommagé, adressez-vous alors à un réparateur qualifié pour le faire réparer.
- Débranchez l'appareil quand vous ne vous en servez pas. Si le décapeur chalumeau s'arrête soudainement alors qu'il est en marche, coupez le contact, fermez l'alimentation en gaz et apportez-le chez un spécialiste.